

## Instrukcie prepravy panelov ThermaMembrane FR 140 i 175 SK

Tento návod obsahuje správny spôsob prepravy panelov ThermaMembrane FR 140 a 175, ktorého cieľom je aby nedošlo k poškodeniu produktu. Nedodržanie znamená stratu záruky na výrobok!

**1** Vzhľadom na hrúbke jadra a technológiu výroby izolačných dosák ThermaMembrane FR v hrúbke 140 mm a 175 sú vopred vo výrobe podrezávané na strane plechového obloženia. Dosky s dĺžkou do 4 m majú jedno podrezanie a pri doskách dlhších ako 4 m po dva zárezy s hĺbkou 6 cm.

**2** V každom balíku sú všetky dosky ukladané povrchovou úpravou dole.

**3** Nie je možné podávať panely jednotlivu z miesta skladovania až po strechu. Až do momentu rozloženia panelov na streche je možno prepravovať len celý balík!

**4** Po umiestnení balíkov na správnych miestach na streche, odstráňte kryciu fóliu obal a odoberajte panely bez otáčania (fólia smerom dole). Týmto spôsobom rozložiť panely na miestach ich montáže.

**5** Po rozmiestnení všetkých panelov na podklade v mieste ich montáže opatrne otočiť panel s povrchovou úpravou. Pri obrátení nesmie dôjsť k strate kontaktu panelov so strechou. Panely držať takým spôsobom, aby nedošlo k prehĺbeniu podrezania (panely zle uchytené môžu prasknúť pod svojou vlastnou váhou)!

**6** Uložiť a upevniť dosku v súlade s návodom na montáž.

