



1 После установки первой панели **A** (последнее ребро без шурупов), нахлест следующей панели **B** наложить на последнее ребро панели **A**, установить панель **B** на обрешетку выравнивая ее по краям (конек, карниз) и сильно, равномерно прижать по целой длине панель **B** в направлении панели **A**, до полного сжатия бокового уплотнителя (до размера 1-2 мм).

2 Удерживая прижатие, прикрепить панели **A** и **B** шурупами к обрешетке до момента изгиба прокладки. Очередность: обрешетка в середине, конек, карниз.

3 Прикрепить волну нахлеста (каждые 300 мм), с помощью саморезов 4,8x20 с прокладкой EPDM, на плоской или наклонной части.

ВНИМАНИЕ:

Отсутствие плотного сжатия бокового уплотнителя может быть причиной протечек!