



* v prípade prerušenia obloženia max. v dĺžke podpery 300 mm

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm / z vonkajšej strany panela TD - v každom hrbe. Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	-
	-

Zawartość	Stenový panel PolTherma TS/strešný PolDeck TD Vertikálne uloženie - spojenie steny a strechy
-----------	---

Opracował	Włodzamiot
-----------	------------

Data	2010.09.01
------	------------

Skala	1:4
-------	-----

Numer rys.	01-04-04-01
------------	-------------

Zmiana	A
--------	---

Plik	01-04-04-01.dwg
------	-----------------