



\* W01, W02 alebo W03

Kotvenie plechových ukončení - rozloženie farmérskeho skrutiek (nitov) každých 300 mm

Skrutky - v súlade s podmienkami výrobcu skrutiek, vzhľadom

od hrúbky panelov, nosného materiálu a hrúbky stien ocelevej konštrukcie.

Projekt	—				
Zawartość	Stenový panel PolTherma DS Vertikálne uloženie panelov – spojenie so základovým pásom V2				
Opracował	Włodzamiot	Data	2010.09.26	Skala	1:4
Numer rys.	06-06-05-02	Zmiana	A	Plik	06-06-05-02.dwg